




Gamme des grilles de piquage




GS A4






GD A4



GS A5




GD A5



Pour tous renseignements

Un numéro de téléphone: **+33 (0)2 41 75 90 93**

Un mail: contact@asso-apho.fr



La grille
de
piquage

Guide
d'installation
rapide

Quick install
user's guide



1 Descendre l'aiguille dans le trou au centre du rectangle transparent.

Installation de la grille de piquage sur le plateau d'une piqueuse plate industrielle


! Placer le logo de la grille vers vous sur votre droite.

x Prévoir du scotch transparent de bureau.


= Garder le rectangle découpé pour remise en place de la grille après nettoyage de la machine.



2 Le bord de la grille et la plaque à aiguille doivent être parallèles, puis scotcher.



3 Lever l'aiguille et découper le rectangle transparent avec un cutter.



4 Scotcher la découpe à droite et à l'arrière de l'aiguille.